# Impressoras

- Impressora Epson A4

# Impressora Epson A4

Este documento tem como objetivo detalhar o processo de instalação da impressora Epson L355 na rede. No entanto, o procedimento pode ser adaptado para outros modelos da marca, sendo necessário apenas o download do driver correspondente.

## Links:

**Página do suporte Epson: Clique aqui e coloque o modelo da impressora.**


**Drive da L355: Clique aqui e selecione o sistema operacional.**

> Lembrando que a impressora precisa ter a opção de cabo de internet ou Wi-fi. Sempre verifique o manual do produto.


---

## Baixando o Drive:

- Ao entrar na página, selecione o **Sistema Operacional** do seu computador.





- Em seguida clique em acessar.




- Você terá o pacote completo dos drivers podendo assim fazer o download.




- No navegador se inicia o processo e ao terminar vai estar na pasta download do seu computador.




Para continuar o processo, verifique o video de instalação: Clique aqui para ver o video.

Nesse video a impressora já foi configurada na rede Wi-Fi e irá concluir a instalação: Clique aqui para ver o video.

> **É importante lembrar**: Para alguns modelos, a instalação da impressora deve ser feita **primeiramente via cabo**, para depois ser **configurada em rede**. Consulte sempre o **manual de instalação.**